

Empfohlene Treibereinstellungen

| | Epson | | | | | | Canon | | | HP |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drucker | SP 3880 / 4880 / 7880 / 9880 / R 2880 / R 3000 | SP 4900 / 7900 / 9900 | SP R800 / 1800 / R 1900 | SC P 600 / 800 | SC P 7000 / 8000 | SP 1500 W | iPF 5000 / 8000 / 9000 / 5100 / 6100 / 8100 / 9100 / 6200 / 8200 / 6300 / 8300 / 6400 / 8400 / 1000 | Pixma Pro 9500 / 1 / 10 | Pixma Pro 9000 / 100 | Photosmart B9180 / B8850 / DJ 2100 / DJ 3100 / DJ 3200 / DJ 5200 / DJ 6100 / DJ 6200 / DJ 5400 / DJ 6800 |
| Tinte | Ultrachrome K3 Vivid Magenta | Ultrachrome HDR | Ultrachrome High-Gloss / 2 | Ultrachrome HD | Ultrachrome HDX | Claria (Dye) | Lucia / EX / Pro | Lucia | Dye | Vivera |
| Metallic Pearl High Gloss Photo Paper 290 (4840) | Medientyp | Premium Glossy Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | HW Gloss Photo Paper | HW Gloss Photo Paper | Photo Paper Plus Glossy | HP Advanced Fotopapier, hochglänzend |
| | Einstellungen | Qualität | Qualität | Optimales Foto | Qualität | Qualität | Foto | Höchste Bildqualität | Höchste Bildqualität | Hohe Druckqualität |
| | Schwarztinte | PK | PK | PK | PK | PK | - | PK | PK | PK |
| High Gloss Photo Paper 330 (4841) | Medientyp | Premium Glossy Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | Premium Glossy Photo Paper | HW Gloss Photo Paper | HW Gloss Photo Paper | Photo Paper Plus Glossy | HP Advanced Fotopapier, hochglänzend |
| | Einstellungen | Qualität | Qualität | Optimales Foto | Qualität | Qualität | Foto | Höchste Bildqualität | Höchste Bildqualität | Hohe Druckqualität |
| | Schwarztinte | PK | PK | PK | PK | PK | - | PK | PK | PK |
| Lustre Photo Paper 300 (4844) | Medientyp | Premium Luster Photo Paper | Premium Luster Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper | Premium Luster Photo Paper | Premium Luster Photo Paper | HW Satin Photo Paper | HW Satin Photo Paper | Photo Paper Plus Semigloss | HP Professional Fotopapier seidenmatt |
| | Einstellungen | Optimales Foto | Optimales Foto | Optimales Foto | Qualität | Qualität | Foto | Höchste Bildqualität | Höchste Bildqualität | Hohe Druckqualität |
| | Schwarztinte | PK | PK | PK | PK | PK | - | PK | PK | PK |
| Lustre Photo Paper Duo 330 (4845) | Medientyp | Premium Luster Photo Paper | Premium Luster Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper | Premium Luster Photo Paper | Premium Luster Photo Paper | HW Satin Photo Paper | HW Satin Photo Paper | Photo Paper Plus Semigloss | HP Professional Fotopapier seidenmatt |
| | Einstellungen | Optimales Foto | Optimales Foto | Optimales Foto | Qualität | Qualität | Foto | Höchste Bildqualität | Höchste Bildqualität | Hohe Druckqualität |
| | Schwarztinte | PK | PK | PK | PK | PK | - | PK | PK | PK |
| Satin Baryta Paper 295 (4848) | Medientyp | Premium Semigloss Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper | Premium Semigloss Photo Paper | HW Semigloss Photo Paper | HW Semigloss Photo Paper | Photo Paper Plus Semigloss | HP Advanced Fotopapier, hochglänzend |
| | Einstellungen | Qualität | Qualität | Optimales Foto | Qualität | Qualität | Foto | Höchste Bildqualität | Höchste Bildqualität | Hohe Druckqualität |
| | Schwarztinte | PK | PK | PK | PK | PK | - | PK | PK | PK |
| Smooth Matt Cotton Paper 320 (4852) | Medientyp | Watercolor Paper | Watercolor Paper | Epson Archival Matte Paper | Epson Archival Matte Paper | Watercolor Paper | Photopaper matte | Anderes FineArt-Paper 1 | Fine Art „Photo Rag“ | Weiteres FineArt-Papier |
| | Einstellungen | Qualität | Qualität | Foto | Qualität | Qualität | Foto | Hohe Druckqualität | Hohe Druckqualität | Hohe Druckqualität |
| | Schwarztinte | MK | MK | MK | MK | MK | - | MK | MK | MK |
| Textured Matt Cotton Paper 320 (4853) | Medientyp | Watercolor Paper | Watercolor Paper | Epson Archival Matte Paper | Epson Archival Matte Paper | Watercolor Paper | Photopaper matte | Anderes FineArt-Paper 1 | Fine Art „Photo Rag“ | Weiteres FineArt-Papier |
| | Einstellungen | Qualität | Qualität | Foto | Qualität | Qualität | Foto | Hohe Druckqualität | Hohe Druckqualität | Hohe Druckqualität |
| | Schwarztinte | MK | MK | MK | MK | MK | - | MK | MK | MK |

PK = Photo Black, MK = Matt Black

Bitte beachten Sie: Die Einstellungen für den Druck mit RG-ICC-Profilen können von den oben genannten Einstellungen abweichen. Bitte verwenden Sie beim Druck mit ICC-Profilen diejenigen Einstellungen, die in der Anleitung zu den Profilen aufgeführt sind.