



## Wandvorbereitung

Der Untergrund muss sorgfältig vorbereitet werden:

- Entfernen Sie alle alten Tapetenreste – um die Rückstände des alten Kleisters zu entfernen, empfehlen wir die Nutzung einer Sprühflasche mit einer geringen Menge Spülmittel.
- Entfernen Sie abblätternde Farbrückstände
- Verputzen Sie neu und glätten Sie danach raue Oberflächen, wobei unsere Glasvlies und Glasgewebe Produkte kleine Risse und unebene Oberflächen ausgleichen
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Lappen, vor der Montage müssen alle Oberflächen trocken sein.

## SiHL Produkte ohne vorgekleisterte Rückseite

Wir empfehlen die Nutzung von Metylan®-Kleister (Vliestapetenkleister) – oder ähnlichen lösemittelfreien Produkten (Lösemittelhaltige Kleister oder Dispersionskleber können zu einer Beschädigung des Druckbildes führen). Bitte benutzen Sie während des Tapezierens weiche Baumwollhandschuhe, um das Druckbild zu schützen.

- Kleistern Sie die Wand/bzw. den Untergrund ein
- Bringen Sie die Tapeten wie gewöhnliche Standardvlies-Tapeten an
- Nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Lappen, um eventuell überflüssige Kleisterrückstände vom Produkt zu entfernen.

## SiHL Produkte mit vorgekleisterter Rückseite

Wir empfehlen das Tragen von weichen Baumwollschutzhandschuhen während des Tapeziervorgangs zum Schutz der Tinten (des Druckes/Druckbildes)  
Bevor tapeziert werden kann, benötigt man folgende Utensilien:

- Bedruckte und geschnittene Bahnen
- Wasserbad, um die Bahnen einzutauchen
- Tauchen Sie die zugeschnittenen Bahnen zwischen 15 und 45 Sekunden (maximal 45 Sekunden) ein, um den Spezialkleber zu aktivieren– rollen Sie die Bahnen im Wasser ab, um eine gleichmäßige Aktivierung des Kleisters sicherzustellen.
- Bitte befreien Sie die gewässerte Bahn von überschüssigem Wasser (abstreifen)
- Vom Aktivieren bis zum Applizieren sollten nicht mehr als 2 Minuten vergehen
- Bringen Sie die Tapeten wie gewöhnliche Standardvlies-Tapeten an, entweder mittels Doppelnachtschnitt oder Stoß an Stoß.



- Nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Lappen, um eventuell überflüssige Kleisterrückstände vom Produkt zu entfernen