


Alleskönner mit subtilem Charme

Lustre Photo Paper (4844)
300 g/m² seidenglänzend

Druck-Einstellungen Epson Stylus Photo 1500 W

Die vorhandenen Profile gelten nur für Originaltinten und sind nur einer Einstellung im Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt die Farbwiedergabe möglicherweise nicht korrekt.

Wählen Sie bitte im Druckertreiber unter dem Punkt *Haupt Einstellungen* die im Screenshot erkennbaren Medieneinstellungen.



Im Registerblatt *Erweitert* nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor:

