


## Die perfekte Oberfläche für Ihre Motive

Smooth Matt Cotton Paper (4852)  
320 g/m<sup>2</sup> matt

### Druck-Einstellungen Epson Stylus Photo 1500 W

Die vorhandenen Profile gelten nur für Originaltinten und sind nur einer Einstellung im Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt die Farbwiedergabe möglicherweise nicht korrekt.

Wählen Sie bitte im Druckertreiber unter dem Punkt *Haupteinstellungen* die im Screenshot erkennbaren Medieneinstellungen.



Im Registerblatt *Erweitert* nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor:

