

Alleskönner mit subtilem Charme

Lustre Photo Paper (4844)
300 g/m² seidenglänzend

Druck-Einstellungen Epson SureColor P400

Die vorhandenen Profile gelten nur für Originaltinten und sind nur einer Einstellung im Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt die Farbwiedergabe möglicherweise nicht korrekt.

Wählen Sie bitte im Druckertreiber unter dem Punkt *Haupt Einstellungen* die im Screenshot erkennbaren Medieneinstellungen.

