

## Ihre Bilder überstrahlen alles

High Gloss Photo Paper (4841)  
330 g/m<sup>2</sup> hochglänzend

### Druck-Einstellungen Epson SureColor P5000

Die vorhandenen Profile gelten nur für Originaltinten und sind nur einer Einstellung im Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt die Farbwiedergabe möglicherweise nicht korrekt.

Wählen Sie bitte im Druckertreiber unter dem Punkt *Haupteinstellungen* die im Screenshot erkennbaren Medieneinstellungen.

