


Die perfekte Oberfläche für Ihre Motive

Smooth Matt Cotton Paper (4852)
320 g/m² matt

Druck-Einstellungen Epson SureColor P600

Die vorhandenen Profile gelten nur für Originaltinten und sind nur einer Einstellung im Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt die Farbwiedergabe möglicherweise nicht korrekt.

Wählen Sie bitte im Druckertreiber unter dem Punkt *Haupt Einstellungen* die im Screenshot erkennbaren Medieneinstellungen.



Nach Anwählen des Punktes Qualitätsoption unter dem Punkt Qualität öffnet sich ein neues Fenster.

Wählen Sie bitte im sich öffnenden Fenster unter *Qualitätsoption Stufe 5 (Max. Qualität)*

